

راهنمای ماشین لباسشویی مدیا (تمامی مدلها)

توضیحات	کد خطا
مشکلی نیست	E00
خطای سوختگی هیتر (المنت) بررسی المنت - چک کردن سیم های متصل به المنت - مقدار مقاومت المنت باید بین 220 تا 250 اهم باشد - خرابی برد الکترونیک	E6
آب بیش از زمان مورد نیاز جریان دارد مشکل این ارور از زیاد بودن مجاز سطح آب است و یا زمان زیادی صرف آبگیری می شود - علت خرابی شیر برقی - پمپ تخلیه خراب شده است - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد	E10
پیغام این خطا مقدار آب در وضعیت Start/Prewash/Error/Pause بیش از اندازه مجاز است - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - ریست شود	E11
پیشگیری از سرریز شدن آب مشکل این خطا از آبگیری بیش از حد می باشد - خرابی از هیدروستات می باشد هیدروسنسور چک شود - خرابی از شیر برقی می باشد مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد	E12
مدار پمپ ایراد پیدا کرده است این خطا مربوط است به اشکال در مدار پمپ - خرابی از پمپ تخلیه است مقدار مقاومت پمپ چک شود - خرابی از مدار برد اصلی	E20
درب لباسشویی قفل نمیشود پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است - امکان دارد درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد - سوختگی میکروسوییچ درب - خرابی مدار برد الکترونیک خطای در میکروسوییچ درب دستگاه می باشد - ممکن است میکروسوییچ درب سوخته باشد - خرابی برد الکترونیک	E21
خطای در میکروسوییچ درب دستگاه می باشد - ممکن است میکروسوییچ درب سوخته باشد - خرابی برد الکترونیک	E30
ایراد قفل درب مشکل این خطا از میکروسوییچ درب می باشد - سوختگی میکروسوییچ درب دستگاه - میکروسوییچ بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد	E31

توضیحات	کد خطا
<p>خرابی سنسور سطح آب پیغام این ارور مربوط است به خرابی سنسور سطح آب هیدروستات - مقدار اهم سنسور سطح آب چک شود - بررسی مخزن و شلنگ هیدروستات مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است - اشکال این خطا از مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است - خرابی از ترمیستور دما می باشد مقدار اهم سنسور چک شود</p>	E33
<p>مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است این خطا از مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است - خرابی از ترمیستور دما می باشد مقدار اهم سنسور چک شود</p>	E34
<p>مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است این خطا مربوط است به مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است - خرابی از ترمیستور دما می باشد مقدار اهم سنسور چک شود</p>	E35
<p>شکستگی المنت مشکل این ارور از شکستگی المنت می باشد - سوختگی و یا آسیب دیدگی هیتر مقدار مقاومت المنت چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد</p>	E36
<p>خرابی المنت پیغام این خطا خرابی المنت است - آسیب دیدگی و یا سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر بررسی شود - امکان دارد خرابی از برد باشد</p>	E3C
<p>نوسان برق نرمال نیست این خطا از نرمال نبودن نوسان برق می باشد - ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد</p>	E3D
<p>خطای ایپروم در تشخیص خطا</p>	E40
<p>خطای ایپروم در تشخیص خطا</p>	E41
<p>خرابی موتور اشکال این ارور از موتور است - موتور درجا میزند - سیم کشی از مدار برد به موتور بررسی شود - سوختگی موتور - خرابی مدار برد دستگاه</p>	E60

توضیحات	کد خطا
عدم تشخیص سرعت دور موتور مشکل این خطا مربوط است به برد دستگاه - مدار برد قادر به تشخیص دور موتور نیست - سیم کشی از مدار برد به موتور بررسی شود - سوختگی موتور - خرابی مدار برد دستگاه	E61
خطای غیر منتظره سرعت سنج پیغام این ارور خطای غیرمنتظره سرعت سنج می باشد - خرابی از تاخو موتور مقدار اهم تاخو بررسی شود - خرابی از موتور - امکان دارد خرابی از برد باشد	E62
سرعت موتور در ۳ دقیقه بدون هیچ سیگنالی بیش از صفر شده است ممکن است خرابی از تاخو باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک	E63
اشکال ارور از خرابی در مدار برد اصلی دستگاه می باشد	E404
علت خطا از سنسور Misty washing (سنسور لجن) و المانهای مربوط به آن	F92

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است