

راهنمای ماشین لباسشویی پاکشوما (80130F مدل)

توضیحات	کد خطا
خرابی شیر برقی	No Inlet
خرابی پمپ تخلیه	No Drain
عدم تعادل	Im Balance
خرابی هیتر	Rinset Creasecare
خرابی درب میکروسوییچ	Timesave - Creasecare
خرابی هیدروستات	Crease Care
موتور و کیت بزرگ جلو	Timesave - Creasecare

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است