

راهنمای ماشین لباسشویی پاکشوما (مدل ساتیو)

توضیحات	کد خطا
خرابی اورینگ محفظه هیدروستات و هواگیری شیلنگ هیدروستات	E11
ایرواش را غیر فعال نمائید	E00
برد روی سیم پیچ مغناطیسی	E940- E908
پمپ تخلیه و المان های آن	E12
هیدروستات و المان های آن	EA1
میکروسوییچ و المان های آن	U4
عدم بالانس	U3

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است