

راهنمای ماشین لباسشویی اسنوا (مدل 5 کیلو)

توضیحات	کد خطا
درب بسته نشده - - از بسته شدن درب ماشین مطمئن شوید - خرابی میکروسوییچ درب و در آخر مشکل از برد	چراغ ها روشن نمی شود
خرابی پمپ تخلیه - شرح خطا یک دقیقه بعد 2 بار چشمک زدن چراغ و چهار ثانیه خاموش - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی پمپ تخلیه - و در آخر اشکال از مدار برد	بعد از یک دقیقه 2 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
خرابی ترمیستور - شرح خطا چشمک زدن چراغ 3 بار و 4 ثانیه خاموش - مشکل از خرابی ترمیستور تعویض ترمیستور - سیم کشی چک شود	3 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
خرابی هیتر - ایراد از هیتر - بررسی و تعویض هیتر - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی از برد	4 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
عدم ورود آب - علت عدم آبیگری - سیم کشی و شیر برقی چک شود - تعویض شیر برقی و در آخر خرابی برد	بعد از 8 دقیقه 5 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
خرابی برد - اشکال ارور از خرابی مدار برد الکترونیک	6 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
خرابی موتور - مشکل از موتور - سیم های مرتبط به موتور چک شود - خرابی موتور و در آخر ایراد از مدار برد	7 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
خرابی هیدروستات - ایراد خرابی هیدروستات - چک کردن هیدروستات و سیم کشی - تعویض هیدروستات و در آخر خرابی از برد	8 بار چشمک 4 ثانیه خاموش

