

راهنمای ماشین لباسشویی اسنوا (مدل 7 کیلویی)

توضیحات	کد خطا
مربوط به عدم فرمان هیدروستات به شیر برقی 1- شیر برقی یا فیلتر ورودی آب کثیف است 2- شیر آب بسته است 3 - هیدروستات معیوب است 4 - شیلنگ هیدروستات معیوب است - اشکال این پیغام خطا از عدم آبیگری دستگاه می باشد - ندادن فرمان از هیدروستات به شیر برقی - مخزن و شیلنگ هیدروستات چک شود - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - سیم کشی بررسی شود	E1
مربوط به عدم فرمان هیدروستات برای قطع شیر برقی 1 - شیر برقی معیوب است 2 - هیدروستات معیوب است 3 - اتصال بین فیضهای هیدروستات و هیدروستات معیوب است - این خطا از خرابی هیدروستات می باشد مقدار اهم چک شود - ندادن فرمان از هیدروستات به شیر برقی جهت قطع آن - سیم کشی چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است	E2
نشستی آب - نشستی آب از درام یا لوله تخلیه را بررسی کنید	E4
عدم حرکت موتور (جام بودن موتور یا درام 1) - برد معیوب است 2- لباس بین لاستیک درب و درام گیر کرده است علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد تراپاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود	E5
مربوط به موتور میباشد 1- موتور معیوب است 2 - برد معیوب است 3 - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد	E6

