

راهنمای ماشین لباسشویی ویرپول (مدل AWM 1312)

توضیحات	کد خطا
اشکال خطا خط آب در حین آبیگری و یا عدم آبیگری - شیر و شلنگ ورودی آب چک شود - هیدروستات و شیر برقی چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود و در آخر ایراد از برد	AH=FH
مشکل خطا از خرابی در اکو استاپ می باشد	FA
اگر پمپ تخلیه بیشتر از 10 دقیقه کار کند FP نشان داده می شود - بررسی شیر برقی و سیستم هیدروستات	FP
علت ارور از میکروسوییچ درب - از بسته بودن درب اطمینان پیدا کنید - تعویض میکروسوییچ و در آخر مشکل از برد	FDU
این خطا از زیاد بودن پودر شوینده داخل ماشین می باشد	FOD
مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد - خرابی از سنسور دمای آب می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - ارتباط بین سیم سنسور و مدار برد را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد	F05
پیغام این ارور خطای غیرمنتظره سرعت سنج می باشد - خرابی از تاخو موتور مقدار اهم تاخو بررسی شود - خرابی از موتور - امکان دارد خرابی از برد باشد	F06
اشکال این ارور از تاخو و یا موتور است - موتور درجا میزند - سیم کشی از مدار برد به موتور بررسی شود - خرابی تاخو - خرابی مدار برد دستگاه	F07
علت خطا مربوط به اتصالات بین بردهای الکترونیکی می باشد - بررسی سیم های ارتباطی و برد	F11
این ارور از گرفتگی در قسمت خروجی جا پودری می باشد - بررسی نماید که جا پودری کاملا تمیز باشد	F13

توضیحات	کد خطا
مشکل خطا از برد دستگاه می باشد IC ایپرام	F14
این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - ممکن است خرابی از برد باشد	F23
اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - شیر برقی چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه	F24
علت ارور مربوط است به موتور دستگاه - داغ شدن بیش از حد موتور	F32
پیغام خطا از فشار آنالوگ - شیلنگ ورودی آب و اتصالات آن بررسی شود - چک کردن شلنگ هیدروستات و خود هیدروستات	F35
این خطا مربوط است به سیستم میکروکنترل - بررسی سنسور میکروکنترل و تعویض آن	F39
اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی و تاخو ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد	F42
مشکل خطا مربوط به خشک کن بررسی قسمت مربوط به خشک کن در برد و همینطور اتصالات الکتریکی بین موتور و مدار برد را چک نمایید	F61
علت این ارور مربوط است به قسمت خشک کن بررسی موتور	F63
این خطا از شیر برقی خشک کن - بررسی شیر برقی و اتصالات آن	F64
مشکل خطا از قسمت خشک کن و اتصالات مربوط به آن و در آخر خرابی مدار برد	F65
پیغام خطا از ناهماهنگی بین برد اصلی و یوزر برد در این حالت صدای تق تق شنیده می شود - بررسی برد اصلی و یوزر برد و اتصالات مربوط به آن	F70
علت خطا از خرابی یوزر برد می باشد - چک کردن یوزر برد و اتصالات آن	F71

توضیحات	کد خطا
مشکل خطا از برد دستگاه می باشد IC ایپرام	F14
این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - ممکن است خرابی از برد باشد	F23
اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - شیر برقی چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه	F24
علت ارور مربوط است به موتور دستگاه - داغ شدن بیش از حد موتور	F32
پیغام خطا از فشار آنالوگ - شیلنگ ورودی آب و اتصالات آن بررسی شود - چک کردن شلنگ هیدروستات و خود هیدروستات	F35
این خطا مربوط است به سیستم میکروکنترل - بررسی سنسور میکروکنترل و تعویض آن	F39
اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی و تاخو ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد	F42
مشکل خطا مربوط به خشک کن بررسی قسمت مربوط به خشک کن در برد و همینطور اتصالات الکتریکی بین موتور و مدار برد را چک نمایید	F61
علت این ارور مربوط است به قسمت خشک کن بررسی موتور	F63
این خطا از شیر برقی خشک کن - بررسی شیر برقی و اتصالات آن	F64
مشکل خطا از قسمت خشک کن و اتصالات مربوط به آن و در آخر خرابی مدار برد	F65
پیغام خطا از ناهماهنگی بین برد اصلی و یوزر برد در این حالت صدای تق تق شنیده می شود - بررسی برد اصلی و یوزر برد و اتصالات مربوط به آن	F70
علت خطا از خرابی یوزر برد می باشد - چک کردن یوزر برد و اتصالات آن	F71

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است