

راهنمای یخچال آ آ گ ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
وجود مشکل در سنسور داخل کابین فریزر	F1
اتصال سنسور داخل کابین فریزر	F2
وجود اشکال در سنسور اوپراتور	F3
اتصال سنسور اوپراتور	F4
کمبود سرما	F5
عملیات برفک زدایی	DF

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است