

راهنمای یخچال آرچلیک ( خطاهای کلی مدل سایید )

توضیحات	کد خطا
ارور سنسور محفظه فریزر ( اتصال کوتاه یا مدار باز شده است)	E0
ارور سنسور اوپراتور ( اتصال کوتاه یا مدار باز شده است)	E1
ارور سنسور محفظه یخچال ( اتصال کوتاه یا مدار باز شده است)	E3
هیتر دیفر است	E4
خطا از EEPROM	E5

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است