

راهنمای یخچال آریستون (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
مدار باز ترمیستور	F1
اتصال کوتاه ترمیستور	F2
مدار باز ترمیستور یخچال	F3
اتصال کوتاه ترمیستور یخچال	F4
مدار باز ترمیستور اوپراتور	F7
اتصال کوتاه ترمیستور اوپراتور	F8
مدار باز میکروسوییچ تنظیم دما	F9
لامپ داخل سوخته است	F20
بازخوردی از بافل نیست	FA
موتور بافل یخچال به طور پیوسته کار می کند.	FB
توقف دیفر است	FE

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است