

راهنمای یخچال آیسان خزر (مدل 30 فوت)

توضیحات	کد خطا
سنسور محیط کابین یخچال	E1
سنسور تریزون یخچال	E2
سنسور کابین یخچال فریزر	E3
سنسور اوپراتور	E4
سنسور محیطی بیرونی	E5
سنسور یخچالهای 30 فوت و دوقلوها مشترک هستند. که سنسور آن ها 10 کیلو اهم هستند. ولی محصول 24 و 26 (قدیمی) 5 کیلو اهم هستند	سنسور یخچال های 30 فوت
رنگ سفید: سنسور اوپراتور پایین (فریزر) رنگ قرمز: سنسور محیط پایین (فریزر) رنگ زرد: سنسور تریزون بالا (یخچال) رنگ آبی: سنسور محیط بالا (یخچال)	رنگ سرسوکت های سنسور

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است