

راهنمای یخچال بکو (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
خطای سنسور فریزر	E0
خطای سنسور دیفراست فریزر	E1
خطای سنسور یخچال	E3
خطای هیتر المنت دیفراست	E4
خطای یخساز یا سنسور یخساز	E8
خطای دستگاه یخساز، یخساز ایراد دارد	E9

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است