

راهنمای یخچال بکو ( مدل سایید چهار درب )

توضیحات	کد خطا
سنسور محیط فریزر	E0
سنسور اوپراتور فریزر	E1
سنسور اوپراتور یخچال	E2
المنت اوپراتور فریزر	E3
سنسور یخساز	E8
ماشین یخساز	E9
سنسور محیط ژوکر	E10
سنسور اوپراتور ژوکر	E11
هیتر ژوکر	E12

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است