

راهنمای یخچال دوو (مدل S14 - S15)

توضیحات	کد خطا
شرح خطا : سنسور یخچال	E01
شرح خطا : سنسور فریزر	E02
شرح خطا : سنسور اوپراتور فریزر	E04
شرح خطا : فن فریزر	E06
شرح خطا : سرمایش ضعیف	E07
شرح خطا : هیتر اوپراتور فریزر	E09
شرح خطا : سنسور محیطی	E10
شرح خطا : فن کندانسور	E11
شرح خطا : دمپر	E12
شرح خطا : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس REF TEMP و RFZ TEMP به مدت 3 ثانیه نگه دارید	نحوه نمایان کردن خطا

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است