

## راهنمای یخچال دوو ( مدل S2+ )

توضیحات	کد خطا
شرح خطا : سنسور یخچال	E01
شرح خطا : سنسور فریزر	E02
شرح خطا : سنسور اوپراتور یخچال	E03
شرح خطا : سنسور اوپراتور فریزر	E04
شرح خطا : فن فریزر	E06
شرح خطا : سرمایش ضعیف	E07
شرح خطا : هیتر اوپراتور یخچال	E09
شرح خطا : فن کندانسور	E11
شرح خطا : کلید درب فریزر	E16
شرح خطا : کلید درب یخچال	E17
شرح خطا : بدون خطا	E88
شرح خطا : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس VAC و FRZ TEMP را به مددت 3 ثانیه نگه دارید	نحوه نمایان کردن خطا

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است