

راهنمای یخچال دوو (مدل S5+FRZ)

توضیحات	کد خطا
شرح خطا : سنسور فریزر	E02
شرح خطا : سنسور اوپراتور فریزر	E04
شرح خطا : فن فریزر	E06
شرح خطا : سرمایش ضعیف	E07
شرح خطا : هیتر اوپراتور فریزر	E09
شرح خطا : فن کندانسور	E11
شرح خطا : کلید درب فریزر	E16
نحوه نمایان کردن کد خطا	دکمه های CLOCK و MINUTE را به مدت 3 ثانیه نگه دارید

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است