

## راهنمای یخچال دونار ( خطاهای جزئی )

توضیحات	کد خطا
دیفر است انجام نمی شود	H
سنسور دیفر است خراب است	D
سنسور یخچال خراب است	R

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است