

راهنمای یخچال امرسان ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
کمپرسور - فن	C0
دمپر	DA
سنسور دیفرانسیل، سیم کشی تا برد	DS
فن - دمپر	CD
لامپ	LA
هیتر	HE
فن	FA
سوئیچ مکننت - دمپر	RD
سنسور دیفرانسیل	CD
سنسور فریزر	FC

توضیحات	کد خطا
برد ریست شود	0-0
برد ریست شود	---
سنسور فریزر	FS
کمبود سرما	AL
سنسور یخچال	RS
سنسور فریزر چک شود	F
سنسور دیفراست چک شود	D
سنسور یخساز چک شود	I
سنسور یخچال چک شود	R
هیتر دیفراست	H1-H2

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است