

راهنمای یخچال جنرال الکتریک (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
دمای کابین از حد معمول خارج تر است.	FF
تغذیه (منبع ورودی) یخچال کنترل شود	PF
چک کنید قسمت یخساز سیستم خود را ، مشکل حل خواهد شد.	CI
سیستم دیفر است راه اندازی نمی شود - عیب از سیستم دیفر است	DE
دمای سیستم خود را در قسمت یخچال کنترل کنید. نقصی در این مسئله در جریان است	CC

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است