

راهنمای یخچال گلستان (مدل GL2)

توضیحات	کد خطا
عدم سرد شدن اوپراتور	1
ماکزیمم زمان دیفر است - قطع هیتر	2
خرابی فن داخل یخچال یا فریزر	3
خرابی فن کمپرسور	4
خرابی سنسور کابین	5
خرابی سنسور اوپراتور	6
خرابی سنسور محیط	7
عدم ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر	8
عدم کارکرد کمپرسور	9

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است