

راهنمای یخچال گرنیه (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
ایراد از سنسور های دما / یکی از سنسور های یخچال فریزر ایراد دارد	E2/E4
ایراد همزمان در سنسور های یخچال و فریزر- سنسور های یخچال و فریزر هر دو خراب هستند و باید تعویض شوند	E6

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است