

راهنمای یخچال هیمالیا (مدل بتا)

توضیحات	کد خطا
شرح خطا : کمپرسور	C1
شرح خطا : عملکرد دمای نامناسب	C2
شرح خطا : فن فریزر	E1
شرح خطا : فن یخچال	E2
شرح خطا : فن کندانسور	E3
شرح خطا : گرمای بیش از حد - ایراد گازی دارد - دمپر کانال هوا یخ زدگی دارد.	E6
شرح خطا : سنسور اوپراتور فریزر	F1
شرح خطا : سنسور کابین فریزر	F2
شرح خطا : سنسور اوپراتور یخچال	F3
شرح خطا : سنسور کابین یخچال	F4
شرح خطا : هیتر اوپراتور فریزر	H1
شرح خطا : هیتر سینی فریزر (المنت برچسبی)	H2
شرح خطا : هیتر اوپراتور یخچال	H3
شرح خطا : هیتر سینی یخچال (المنت برچسبی)	H4
شرح خطا : خطای لایت (روشنایی)	L2

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است