

راهنمای یخچال هیمالیا (مدل کمبی 470)

توضیحات	کد خطا
سنسور یخچال	F1
سنسور فریزر	F2
سنسور کابین یخچال	F3

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است