

راهنمای یخچال هیمالیا ( مدل کمبی 840 )

توضیحات	کد خطا
سنسور اوپراتور فریزر	F1
سنسور کابین فریزر	F2
سنسور اوپراتور یخچال	F3
سنسور کابین یخچال	F4
فن فریزر	E1
فن یخچال	E2
فن کمپرسور (کندانسور)	E3
هیتر اوپراتور فریزر	H1
هیتر سینی فریزر	H2
هیتر اوپراتور یخچال	H3
هیتر سینی یخچال	H4
کمپرسور	C1
آلارم مربوط به عملکرد دمائی نامناسب دستگاه	C2
خرابی سنسور یخساز	F5
خرابی LED یخچال	L1
خرابی LED فریزر	L2
خرابی LED درب	L3

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است