

راهنمای یخچال هیتاچی (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
اشکال در ارتباط	F0 02
ناهنجاری واحد IM	F0 03
فریزر محفظه یخ زدایی غیر طبیعی	F0 04
ناهنجاری سنسور IM	F0 05
ناشی از اضافه جریان - این خطا ممکن است از برد هم باشد	F0 07
غیر طبیعی بودن آهسته بودن کمپرسور - این خطا ممکن است از برد هم باشد	F0 08
شکست تعویض شار کمپرسور	F0 09
اختلالات واحد یون بسته به مدل کمپرسور نیست ، افزایش سرعت موتور	F0 11
اختلال موتور فن FR	F0 12
اختلال موتور فن K	F0 13
ناهنجاری از ولتاژ منبع تغذیه	F0 13
اختلال موتور فن R2	F0 14

توضیحات	کد خطا
اختلال موتور فن RR	F0 15
برودت اتاق یخ، غیر طبیعی به نظر می رسد	F0 16
سنسور یخ زدایی تبرید زمانی که محفظه یخچال سرد هر دو شیر سه راهه ، چرخه اعتدال، سرد نیست	F0 17
ناهنجاری سنسور منجمد	F0 18
ناهنجاری سنسور یخچال	F1 01
ناهنجاری سنسور TC	F1 02
ناهنجاری سنسور یخ زدایی تبرید	F1 04
ناهنجاری از دمای اتاق، تعویض سنسور	F1 06
ناهنجاری سنسور یخ زدایی تبرید	F1 10
محفظه فریزر سرد نیست	F3 01
محفظه یخچال و فریزر سرد نیست	F3 03

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است