

راهنمای یخچال هیوندای ( خطاهای شماره ایی )

توضیحات	کد خطا
خرابی سنسور محیط	7
عدم کارکرد کمپرسور	9
خرابی سنسور اوپراتور	6
عدم سرد شدن اوپراتور	1
ماکزیمم زمانی دیفر است / خرابی یا قطعی هیتر	2
خرابی سنسور کابین	5
خرابی فن داخل یخچال یا فریزر	3
خرابی فن کمپرسور	4
عدم کانکشن بین برد اصلی و نمایشگر	8

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است