

راهنمای یخچال کنمو (مدل 111 فریزر پایین)

توضیحات	کد خطا
سنسور دمای محیط ایراد دارد	LED برد اصلی یک بار چشمک میزند
سنسور دمای محیط ایراد دارد	LED برد اصلی 2 بار چشمک میزند
سنسور دمای دیفراسست مشکل دارد	LED برد اصلی 3 بار چشمک میزند
کنترل یخچال احساس می کند درب یخچال برای مدت بیش تر از یک ساعت باز مانده است.	LED برد اصلی 4 بار چشمک میزند
هیتر دیفراسست ایراد دارد	LED برد اصلی 6 بار چشمک میزند

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است