

راهنمای یخچال ال جی (ساید بای ساید)

توضیحات	کد خطا
سنسور فریزر	FS
سنسور یخچال	RS
سنسور دیفراست	DS
دیفراست ضعیف	DH
فن فریزر	FF
فن کندانسور	CF
خطای ارتباطی	C0

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است