

راهنمای یخچال ال جی (مدل یخچال فریزر ال جی)

مدل فریزر بالا

توضیحات	کد خطا
اختلال در عملکرد سنسور یخچال	R
اختلال در عملکرد دیفراست	D
اختلال در عملکرد دیفراست	نمایشگر خاموش
اختلال در عملکرد هیتر	H
اختلال در ارتباط بین برد دیسپلی و برد اصلی	C

مدل فریزر پایین

توضیحات	کد خطا
اختلال در عملکرد سنسور فریزر	A1
اختلال در عملکرد سنسور دیفر است	A2
اختلال در عملکرد دیفر است	A3
اختلال در سنسور محیط	نمایشگر خاموش

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است