

راهنمای یخچال سوپرا (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
F1	اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر تک و فریزر کمبی - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - تعویض سنسور اوپراتور - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F2	مشکل این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال تک و یخچال کمبی - خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F3	علت خطا مربوط است به سنسور کابین فریزر تک و یا فریزر کمبی - بررسی مقدار اهم سنسور - چک کردن سیم های مرتبط به آن - ممکن است مشکل از برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F4	این ارور ایراد از سنسور کابین یخچال تک و یا یخچال کمبی - مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E1	این خطا از خرابی فن فریزر تک و فریزر کمبی می باشد - چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن - ممکن است خرابی از برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E2	مشکل این پیغام خطا از فن یخچال تک و یخچال کمبی می باشد - سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود تعویض فن و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E3	علت خطا خرابی فن کمپرسور کندانسور - سیم های مرتبط به فن بررسی شود - قطعی کابل فن به کابین تعویض فن و در آخر خرابی از مدار برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

توضیحات	کد خطا
اشکال خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور فریزر تک - بررسی مقدار مقاومت هیتر و تعویض آن - سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	H1
این خطا ایراد از هیتر اوپراتور یخچال تک و اوپراتور یخچال کمبی - بررسی مقدار مقاومت هیتر و تعویض آن - سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	H2
این ارور مربوط است به کمپرسور دستگاه	C1
آلارم مربوط به عملکرد دمای نامناسب	C2
مشکل از عملکرد دمائی نامناسب یخچال می باشد	CR
اشکال مربوط به عملکرد نامناسب دمائی فریزر	CF
علت از روشنائی داخل کابین است	L1

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است