

راهنمای یخچال پارس (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
قطعی سنسور داخل کابین فریزر	PO
اتصال کوتاه سنسور داخل کابین فریزر	PC
دمای داخل کابین فریزر از ۲۴+ درجه گرمتر است	HI
دمای داخل کابین فریزر از ۳۲- سردتر است	LO

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است