

## راهنمای یخچال پارس ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
نشان دهنده خرابی و یا قطعی سنسور دمای محیط یخچال و یا خرابی برد کنترل	AF
نشان دهنده خرابی و یا قطعی سنسور داخل اوپراتور یخچال و یا خرابی برد کنترل	EF
نشان دهنده خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر و یا خرابی برد کنترل	FF
نشان دهنده دمای بالای 24 در داخل یخچال فریزر می باشد که پس از خنک شدن فریزر یخچال بر می گردد	HI
نشان دهنده خاموشی قسمت یخچال از طریق دکمه تنظیم درجه یخچال می باشد که در این حالت لامپ داخل یخچال نیز خاموش می باشد	---

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است