

راهنمای یخچال سامسونگ ( مدل G77 )

توضیحات	کد خطا
سنسور دمای فریزر - سنسور دمای یخچال	
سنسور ديفراست فریزر - سنسور ديفراست یخچال	
سنسور خارجی دستگاه - خطای هیتر دمپر - سنسور یخساز	
سنسور کشوی مجزای داخل یخچال	
خطای فن یخچال - خطای فن فریزر	
خطای فن کندانسور - خطای سیستم یخساز	
خطای سیستم ديفراست یخچال - خطای ارتباطی	

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است