

راهنمای یخچال سامسونگ (مدل HERMES - RF34H9950S4/HC)

توضیحات	کد خطا
سنسور فریزر	1E
سنسور یخچال	2E
سنسور دیفراست فریزر	4E
سنسور دیفراست یخچال	5E
سنسور خارجی	6E
سنسور محفظه آشپز	7E
سنسور قسمت Cool Select Zone	9E
سنسور دیفراست Cool Select Zone	11E
سنسور رطوبتی	13E
سنسور یخساز (محفظه داخل یخچال)	14E
سنسور یخساز	15E
سنسور رطوبتی داخل یخچال	16E
خطای فن فریزر	21E
خطای فن یخچال	22E
خطای فن کمپرسور	23E
عدم دیفراست فریزر	24E
عدم دیفراست Cool Select Zone	29E
فن Cool Select Zone	31E
عدم کارکرد موتور یخساز	39E

توضیحات	کد خطا
خطای فن فریزر	21E
خطای فن یخچال	22E
خطای فن کمپرسور	23E
عدم دیفراست فریزر	24E
عدم دیفراست Cool Select Zone	29E
فن Cool Select Zone	31E
عدم کارکرد موتور یخساز	39E
فن داخل محفظه یخساز	40E
خطای ارتباطی بین کمپرسور اینورتر - (فریزر) و برد اصلی	44E
خطای ارتباطی بین کمپرسور اینورتر - (یخچال) و برد اصلی	45E
خطای I/O Expander↔Main MICOM که برد Maine تعویض گردد	46E
خطای ارتباطی بین برد اصلی و برد نمایشگر	47E
هیتر یخساز	61E
فن قسمت آشپز	62E
هیتر دور محفظه یخساز	65E
هیتر دور درب	66E
بالابودن دمای فریزر (چشمک زدن نمایشگر)	71E

توضیحات	کد خطا
بالا بودن دمای یخچال (چشمک زدن نمایشگر)	72E
استارت نخوردن کمپرسور فریزر	81E
خطای IPM کمپرسور فریزر	82E
معیوب بودن کمپرسور فریزر	83E
معیوب بودن کمپرسور فریزر - (چک کردن سیکل تبرید)	84E
ولتاژ پایین کمپرسور فریزر	85E
ولتاژ بیش از حد کمپرسور فریزر	86E
استارت نخوردن کمپرسور یخچال	87E
خطای IPM کمپرسور یخچال	88E
معیوب بودن کمپرسور یخچال	89E
معیوب بودن کمپرسور یخچال - (چک کردن سیکل تبرید)	90E
ولتاژ پایین کمپرسور یخچال	91E
ولتاژ بیش از حد کمپرسور یخچال	92E

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است