

راهنمای یخچال سامسونگ ( مدل RR18 )

توضیحات	کد خطا
سنسور دمای داخلی فریزر معیوب بودن سنسور دمای داخل فریزر رفع خطا : مقدار اهم سنسور دما چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	1
خطا مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال می باشد. رفع خطا : مقدار مقاومت سنسور دمای داخلی یخچال چک شود، دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	2
خطا مربوط است به سنسور دیفراست فری	4
این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال رفع خطا : مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال بررسی شود ، و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	5
خرابی سنسور دمای خارجی یخچال رفع خطا : مقدار مقاومت سنسور خارجی محیط پیرامون چک شود ، دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	6
مشکل در فن یخچال سوختگی فن یخچال - خرابی برد الکترونیک رفع خطا : مقدار اهم فن یخچال چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	7
فن کمپرسور یخچال - خرابی فن کمپرسور یخچال - خرابی از مدار برد کنترل می باشد	8
خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال	9

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است