

راهنمای یخچال سامسونگ (مدل RR19-20)

توضیحات	کد خطا
سنسور یخچال	2
سنسور دیفراست یخچال	5
سنسور بیرونی (محیطی) یخچال	6
خطای فن یخچال	7
خطای فن کمپرسور یخچال	8
خطای دیفراست یخچال	9

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است