

## راهنمای یخچال سامسونگ (مدل RT79B)

توضیحات	کد خطا
شرح خطا خطای سنسور بیرونی (محیطی)	دمای محیط کمترین دما را نشان می دهد
شرح خطا خطای سنسور دمای فریزر	دمای محیط حد متوسط دما را نمایش می دهد
شرح خطا خطای سنسور دیفراست فریزر	دمای محیط بیشترین دما را نشان می دهد
شرح خطا خطای سیستم دیفراست فریزر	چراغ کلید سرد کننده سریع نمایش می دهد

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است