

راهنمای یخچال سامسونگ (مدل RZ19-20)

توضیحات	کد خطا
سنسور فریزر	1
سنسور دیفراست فریزر	4
سنسور بیرونی (محیطی) فریزر	6
خطای فن فریزر	7
خطای فن کمپرسور فریزر	8
خطای دیفراست فریزر	9

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است