

راهنمای یخچال صنم (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
خرابی سنسور یخچال	E1
خرابی سنسور فریزر	E2
خرابی سنسور محیط	E3
خراب فن یخچال	F1
خرابی فن فریزر	F2
خرابی فن کندانسور (فن موتور)	F3

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است