

راهنمای یخچال سیلوان ( مدل نوفرست )

توضیحات	کد خطا
در یخچال تکی مربوط به سنسور دما میباشد	D1 ER
درفریزر مربوط به سنسور ديفراست که به اوپراتور نصب شده می باشد	D3 ER
درفریزر مربوط به سنسور دما که به بدنه نصب شده میباشد	D2 ER

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است