

راهنمای یخچال یخساران (مدل NR15)

توضیحات	کد خطا
خطای فن کندانسور	E1
خطای فن داخل کابین	E2
خطای افت دمای کابین	E3
خطا در عملکرد دیفراست	E4
خطای سنسور کابین	E5
خطای سنسور دیفراست	E6
مشکل این پیغام خطا از سنسور محیطی است - خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی ترموفیوز - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E7

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است