

راهنمای یخچال زانوسی ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
ایراد در ترموستات ترموستات ایراد دارد	F1/F2
سنسور دمای NTC ایراد دارد	F3/F4/F5

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است