

راهنمای کولر اسپیلت ال جی (مدل پرتابل)

توضیحات	کد خطا
تانک آب پر می باشد آن را تخلیه فرمایید	FL
ایراد از ترموستات هوای یونیت داخلی می باشد	E1
ایراد از ترموستات پایپ یونیت داخلی می باشد	E2
دمای سنسور سیم پیچ در حال کم شدن است در این زمان یونیت با متوقف شدن به دیفر است رفتن هم در پی خواهد داشت	E4

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است